

## elazko parowe LAFE LAF02b



Długość przewodu (m)	3,0
System Antywapenny	Tak
Blokada kapania	Tak
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Moc (W)	2200
Prasowanie w pionie	Tak
*R kojmia (miesiące)	24
Samoczyszczenie	Tak
Stopa	Ceramiczna
Zasilanie (V)	220-240 / 50-60 Hz



### Opis:

Bardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2200W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, Bardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2200W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwyt i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka. Żelazko wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji.

### Spryskiwacz

Funkcja spryskiwacza może być użyta zawsze, bez względu na inne ustawienia żelazka. Spryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałała może być konieczne kilkukrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.

### Prasowanie z parą

Ustaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym „Min” najmniejsza ilość pary, a „Max” największa ilość). Ilość wydalanej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) mniej, a przy większej (trzy kropki) więcej pary.

### Uderzenie parą

Ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych. Uderzenie parą działa prawidłowo tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub „Max”. Po naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd. Uwaga - do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkukrotne naciśnięcie przycisku „uderzenie parą”.

### Prasowanie z parą w pionie

Funkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą, że żelazko ułożone jest w pozycji pionowej. Podczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubrania.

### System samooczyszczenia Anti-Calc

Żelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów. Wbudowany system zapobieganiu osadzania się kamienia ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, jednakże nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia.

### System Self Cleaning

Funkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu. Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym